

Procedure 'Blake drain met peer'

Procedure 'Blake drain met peer':

- Verwijderen van drain:
 1. Ontsmet de insteekplaats van de drain en de hechting.
 2. Maak de hechting los d.m.v. een stitch cutter of een steriel schaartje.
 3. Zet de redon op passief.
 4. Verwijder met een vlotte beweging de drain. (Er kan wat weerstand voelbaar zijn.)
 5. Ontsmet de insteekplaats en breng een absorberend verband aan.
- Peertje aankoppelen:
 1. Uiteinde van de drain ontsmetten.
 2. Ingang van het peertje ontsmetten.
 3. Vervolgens de drain aan het peertje koppelen.

- Melken

Bij aanwezigheid van een stolsel en/of verstopping: probeer het stolsel te verschuiven door de drain met een hand te fixeren en de andere hand het stolsel te verplaatsen.



- Vernieuwde versie ledigen peertje: zie bijlage